

ニッポンの草刈だ。



写真の使用方法は演出です。取扱説明書をよく読み「安全上の注意」を守ってご使用下さい。

超強力×超軽量 充電式草刈機 シリーズ



ブラシレスモータを先端部に配し驚愕の刈込み力を実現



高出力ブラシレスモータを先端部に配し、機械的ロスを減らし高効率を実現。高速回転+高トルクでスピーディかつ粘り強く刈込みます。ナイロンコードも快適に使用可能。

高速回転 **6,000 min⁻¹** + 高トルク



使いやすい ボディバランス

軽量のブラシレスモータだから、先端が軽く刈払い作業快適。長時間作業時も疲労感を軽減。



楽ラク振れる 軽量 **760g** (モータ部)

スイッチオンで始動準備完了

リコイルロープを引かなくてOK



カラミトリ機能 (正逆転切替)

低速逆回転で絡み付いた草を除去。



十分な作業量

※1 1充電あたりの連続作業時間 (金属刃使用時)

バッテリー	高速	低速
BL1430	約30分	約70分
BL1830	約35分	約95分



防じん・防滴 APT「アプト」搭載



※本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。

- 排ガゼロ&低騒音 ■変速ダイヤル付 (3,500~6,000min⁻¹) ■ロックオフスイッチ ■ソフトブレーキ付 ■電源スイッチ オートオフ機能
- 通電ランプ ■バッテリー切れお知らせ表示 バッテリー残量減少 → ●点滅 バッテリー残量なし → ●点灯

充電式草刈機を使用する前に：草を刈る前に缶やビン、木片や大きな石等の異物を取り除いてから作業を行なってください。
 ※1 連続作業時間は満充電の目安です。(無負荷時の場合)充電や草木の状態、刃物の切れ味などにより変わることがあります。ブルーラインのバッテリーBL1430は使用できません。